

# INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKI DO WŁOSÓW MODEL ORA (HD1200PSW), ASPRE (HD1800PSW), NEVADA (HD1800PSB)



Urządzenie należy trzymać z dala od wody i wilgoci, czyli takich miejsc jak wanny, prysznic, a nawet osoby biorące kąpiel! Takie sytuacje stanowią **ZAGROŻENIE ŻYCIA** z powodu porażenia prądem!

Uwaga: dysza nagrzewa się podczas pracy.

## SYMBOL



Urządzenie klasy II



Nie używać urządzenia podczas kąpieli lub prysznica

Specyfikacje i projekty oparte są na najnowszych informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

## UTYLIZACJA



Po zakończeniu okresu eksploatacji produktu lub gdy jego komponenty nie działają, ich utylizację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji 0.

Podłączyć urządzenie i włączyć zasilanie.

Wysuszyć włosy.

W celu szybkiego wysuszenia: zdjąć koncentrator i ustawić przełącznik zasilania w tryb wysokiej temperatury / wysokiej prędkości powietrza

Stylizacja włosów: Zamocować koncentrator tak, aby strumień powietrza był bardziej skoncentrowany na precyzyjnym miejscu na włosach.

Gdy włosy zostały dobrze wysuszone, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci.

## OGÓLNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci zasilającej.

Należy zawsze odłączać urządzenie od gniazdka:

- Kiedy nie jest używane
- Przy dołączaniu lub zdejmowaniu akcesoriów
- Przed czyszczeniem
- W przypadku problemów

Należy odłączyć urządzenie od gniazdka dopiero po jego wyłączeniu. Nigdy nie wolno próbować odłączać produktu, ciągnąc za kabel lub za sam produkt.

Nigdy nie wolno owijać przewodu wokół korpusu urządzenia. Aby chronić dzieci przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie wolno pozostawiać urządzenia bez



nadzoru, gdy jest podłączone do sieci. Należy zawsze przechowywać je poza zasięgiem dzieci.

Należy regularnie sprawdzać produkt i kabel: w przypadku znalezienia uszkodzenia produktu nie wolno używać.

Nie należy próbować naprawiać produktu samodzielnie, ale zawsze trzeba wysłać go do autoryzowanego serwisu. Urządzenie i kabel należy trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci, ostrych przedmiotów i podobnych elementów.

Nigdy nie wolno pozostawiać produktu bez nadzoru, jeśli jest włączony! Należy go wyłączyć i odłączyć od gniazdka, jeśli nie jest używany, nawet jeśli potrwa to tylko chwilę!

Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów. Nie wolno nigdy zamykać wlotów i wylotów powietrza podczas pracy suszarki do włosów.

Produktu absolutnie nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach ani nie może on mieć z nimi styczności! Nigdy nie wolno używać urządzenia, mając mokre lub wilgotne ręce. W przypadku, gdy urządzenie się zamoczy lub stanie się wilgotne, należy natychmiast odłączyć je od gniazdka.

## **NIE WOLNO SIĘGAĆ PO PRODUKT, JEŚLI ZNAJDUJE SIĘ ON W WODZIE!**

Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. jako suszarkę do włosów do użytku domowego. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe, a zatem niebezpieczne.

Dodatkową ochronę zapewnia montaż urządzenia zabezpieczającego przed prądem zakłóceniovym o prądzie wyłączalnym nie większym niż 30 mA w domowej sieci elektrycznej. Należy poprosić profesjonalnego elektryka o radę. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić. Każda wymiana i naprawa musi zostać wykonana przez wyspecjalizowanych techników, wyposażonych w specjalne narzędzia. Przy każdej wymianie: używać zawsze oryginalnych części zamiennych lub części tego samego typu.